

Retningslinjer for bruk av strøm i Søløy Båthavn. (gjelder f.o.m 1. november 2021)

I sjøen sommer og vinter

- Kun lade-strøm og avfukter er tillatt når man ikke er i båten.
- Oppvarming er kun tillatt for å hindre frostsprengning (frostvakt).
- Arbeidsstrøm er kun tillatt så lenge man selv er om bord.
- Maksimalt tillatt kontinuerlig forbruk er 400 watt. Bruk fornuft og tenk energisparing.
- Tilkobling av strøm skal forhåndsavtales med havnesjef.
- Strøm faktureres etter forbruk både sommer og vinter. Gjeldende priser er opplyst på vår hjemmeside. Unntak er **vintergjester/ fremleietakere** som etter avtale kan velge fast pris (Max.400w)
- Kun LeadMaster eller MeterMaid kabel med eget serienummer og integrert måler kan benyttes. Denne skal kunne leses av ved strømsøyle på brygga.
- Kabelens serienummer og målestand skal avbildes og sendes på e-post eller SMS til havnesjef ved avtalens oppstart og avslutning.
- Opplysninger om leverandør på MeterMaid målekabel ligger i Havneweb.

På land vinterhalvåret

- Kun lade-strøm er tillatt hvis man ikke er i båten. Kabelen skal merkes med eiers mobilnummer ved støpselet.
- Ladere skal ikke være permanent tilkople. Maks. ett til to døgn.
- Arbeidsstrøm er kun tillatt så lenge man selv er om bord.
- Enhver form for kontinuerlig oppvarming om bord er ikke tillatt.
- Når strøm ikke benyttes, skal kabelen kobles fra i koblingsskapet og kabelen skal kveiles opp og oppbevares ved eller i båten. Kabler som ligger på bakken over tid vil bli fjernet.
- Båtens hovedstrømbryter skal være avslått.
- Kostnaden er inkludert i vinteropplaget.

Generelt

- Landstrømkabler skal være godkjente for utendørs bruk uten feil eller skader. Minimumkvalitet er standard gummikabel H07RNF med et tverrsnitt på minimum 3x1,5 kvm. Plastisolerte kabler skal ikke brukes.
- Landstrømkabelen skal ha en eurokontakt som går direkte inn i strøm-søylen / -kassen. Overganger fra vanlig kontakter til eurokontakt skal ikke brukes utendørs på bryggene.
- Feil kabeltype er en fare for sikkerheten vil bli fjernet fra havnas el-anlegg.
- Det anbefales at det monteres separat landstrømsentral med sikringer og jordfeilbryter i hver båt. Skilletrafo anbefales.
- Lading av el-biler er ikke tillatt, da havnas el-anlegg ikke er godkjent for dette.