

Retningslinjer for bruk av strøm i Søly Båthavn

I sjøen sommer og vinter

- Strøm faktureres etter forbruk. Unntak er korttids gjester som har strøm inkl. i havneavgift. Gjeldende priser er opplyst på vår hjemmeside.
- Kun bruk av lade-strøm og avfukter er tillatt når man ikke er i båten.
- Oppvarming er kun tillatt for å hindre frostsprengning (frostvakt).
- Maksimalt tillatt kontinuerlig forbruk er 400 watt. Bruk fornuft og tenk energisparing.
- Alle med fast båtplass, fremleietakere og langtids gjester er pålagt å benytte LeadMaster eller MeterMaid landstrømkabel med eget serienummer og integrert måler. Denne skal kunne leses av ved strømsøyle på brygga.
- Tilkobling skal forhåndsavtales. Dette gjøres ved at strømmålerens serienummer og målestnad avbildes og sendes på e-post til havnesjef. Deretter vil båteier motta beskjed om frist for avlesninger gjennom året. Avlesningen skal båteier selv registrere i Havneweb. Ved salg, fremleie eller bytte av båtplass må strømvartalen avsluttes eller flyttes over til ny båtplass.
- Beregn kabelens lengde slik at du unngår skjøt. Overganger er ikke tillatt utendørs på bryggene. Eventuell overgang må legges tørt under kalesje, i et stuverom eller høyt oppe i ankerbrønn. Det viktigste er at vann ikke følger ledningene inn mot skjøtepunkt.
- Det anbefales at det monteres separat landstrømsentral med sikringer og jordfeilbryter i hver båt.
- **Galvanisk isolator eller skilletrafo skal** være installert i alle båter med landsstrømanlegg (220 volt) og som kobles til havnas strømnnett. Den galvaniske isolator eller skilletrafo må være av god kvalitet.
- Båteier må bekrefte installeringen under båtens opplysninger «annen info» i Havneweb.

På land vinterhalvåret

- Kun lade-strøm er tillatt hvis man ikke er i båten. Kabelen skal merkes med eiers mobilnummer og ladedato ved støpselet.
- Ladere skal ikke tilkobles permanent. Maks. ett til to døgn.
- Arbeidsstrøm er tillatt så lenge man selv er om bord.
- Enhver form for kontinuerlig oppvarming om bord er ikke tillatt.
- Båtens hovedstrømbryter skal være avslått, når man ikke er ved båten.
- Når strøm ikke benyttes, skal kabelen kobles fra i koblingsskapet og kabelen skal kveiles opp og oppbevares ved eller i båten. Kabler som ligger på bakken over tid vil bli fjernet.
- Kostnaden er inkludert i vinteropplaget.

Generelt

- Landstrømkabler og skjøtekabler skal være godkjente for utendørs bruk uten feil eller skader.
- Minimumkvalitet er standard gummikabel H07RNF med et tverrsnitt på minimum 3x1,5 kvm. Plastisolerte kabler skal ikke brukes.
- Feil kabeltype er en fare for sikkerheten vil bli fjernet fra havnas el-anlegg.
- Lading av el-biler er ikke tillatt, da havnas el-anlegg ikke er godkjent for dette.