

INSTRUKS FOR BRUK AV TRUCK.

1. Trucken skal bare benyttes av person som er særskilt oppnevnt til dette. ⁽¹⁾
2. Fører av trucken skal ha gyldig førerkort, sertifikat eller tilsvarende bevis. ⁽¹⁾
3. Fører av trucken skal for hvert løft kvittere på eget skjema for at oppdraget er foretatt av ham. ⁽¹⁾
4. Før hvert løft skal fører av trucken sørge for at båteier kvitterer for at båten tåler løft med truck uten å bli skadet. ⁽¹⁾
5. Truck og løfteutstyr skal være godkjent og ha årlig service og kontroll.
6. Det skal bare brukes godkjente og uskadede løftestropper.
7. Foreningens ansvarsforsikring gjelder bare ved bruk av egen truck.
8. Havnesjefen er ansvarlig for at denne instruksjonen overholdes.

Anleggsutvalget.

⁽¹⁾ **KRAV / NY SIKKERHETSFORSKRIFT FRA IF 2015**

Forsikringsvilkår - ansvarsforsikring. Avtalenummer SP681056.3.2. Side 7 (21). 7. januar 2016

PUNKT 8.5 I VILKÅRENE: BRUK AV KRAN/SLIPPVOGN

Kranen/slippvognen skal bare betjenes av person som er særskilt oppnevnt til dette. Vedkommende skal for hvert oppdrag kvittere på eget skjema for at oppdraget er foretatt av ham. Forut for hvert oppdrag skal sikrede påse at båteier kvitterer for at båten tåler bruk av kran/slippvogn uten å bli skadet.

PUNKT 8.6 I VILKÅRENE: KRAV OM SERTIFIKAT

Fører av motorvogn, luftfartøy, fartøy eller andre innretninger skal ha gyldig førerkort, sertifikat eller tilsvarende bevis.